

AUFBAUANLEITUNG

1. Stecken Sie den Podest mittels der Betthaken zusammen.
2. Plazierung mit ca. 50 cm Abstand zu Wand für die Kopfteil-Bewegungsfreiheit.
3. Stabilisationskreuze gem. Skizze auslegen.
4. Betthälften auflegen, am Kopfende bündig mit Podest. Seitlich ausmitteln.
5. Kopfteil mit Gewindeschrauben befestigen.
6. Mit Verbindungsglasche am Fußende die Betthälften verschrauben.
7. Heizmatte ca. mittig auslegen, Kabel durch Kabeldurchführung führen. Siehe separate Instalationsanleitung Heizsystem.
8. Textil-Liner am Reißverschluß trennen, Unterteil=Sicherheitsfolie faltenfrei im Polsterrahmen auslegen und genau zentriert auslegen.
9. Matratze sorgfältig gem. Anleitung mit Garantieerklärung auslegen, füllen, entlüften etc.
10. Textil-Oberteil zum Schluß aufziehen.

